PLUS 200 EXPERT CR

Datalogger



Manuale d'uso e manutenzione Use and maintenance manual

> LEGGERE E CONSERVARE READ AND KEEP



Grazie per aver scelto un quadro elettrico PEGO.

Thank you for choosing this PEGO electrical panel.

Questo manuale fornisce dettagliate informazioni sull'installazione, l'uso e la manutenzione dei quadri elettrici della serie *PLUS200 EXPERT* e versioni speciali. I nostri prodotti sono progettati e costruiti in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza, nel campo d'impiego specifico degli impianti di refrigerazione e condizionamento. Un impiego diverso è consentito a patto di rispettare le condizioni di funzionamento per le quali il quadro è stato progettato e realizzato.

Prima di utilizzare il quadro è opportuno procedere alla lettura integrale del presente manuale facendo particolare attenzione alle parti evidenziate con la simbologia di seguito descritta:

This manual gives detailed information on installation, use and maintenance of *PLUS200 EXPERT* electrical controllers panels and special versions. Our products are designed and built in compliance with current standards in the specific fields of refrigeration and conditioning systems. Different usage is allowed as long as the working conditions for which the panel has been designed and built are complied with.

Before using the panel you should read all the contents of this manual, paying special attention to parts highlighted parts with the symbols described below:



Questo simbolo viene posto per indicare note concernenti le operazioni di installazione, uso e manutenzione

This symbol is used to draw your attention to notes concerning installation, use and maintenance operations



Questo simbolo viene posto per evidenziare note di particolare importanza

This symbol is used to highlight important notes



Questo simbolo viene posto per indicare il divieto di eseguire l'operazione indicata

This symbol is used to indicate that the described task is prohibited.

INDICE / CONTENTS

	DUZIONE		INTRODUCTION	1
Pag. 4	1.1	Generalità	General Decades	_
Pag. 5	1.2	Codici identificazione prodotti	Product ID codes Overall dimensions	
Pag. 5	1.3 1.4	Dimensioni d'ingombro Dati di identificazione	Identification data	
Pag. 5	1.4	Dati di identificazione	identification data	
NSTA	LLAZIONE		INSTALLATION	2
Pag. 6	2.1	Avvertenze generali per l'installatore	Important information for the installer	
Pag. 6	2.2	Contenuto della confezione	Standard assembly kit	
Pag. 7	2.3	Installazione del quadro	Installing the unit	
F <i>UNZI</i> (ONALITA'		FUNCTIONS	
Pag. 11	3.1	Funzioni della scheda PLUS200 EXPERT	PLUS200 EXPERT panel functions	3
CARA T	TERISTIC	HE TECNICHE	TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Pag. 12	4.1	Caratteristiche tecniche	Technical characteristics	4
Pag. 13	4.2	Condizioni di garanzia	Warranty	
PROGR	RAMMAZIO	NE DATI	PARAMETER PROGRAMMING	
Pag. 14	5.1	Descrizione settori LCD	Description of LCD areas	5
Pag. 15	5.2	Tastiera frontale	Frontal keypad	
Pag. 16	5.3	Combinazione di tasti	Key combinations	
Pag. 16	5.4	Slot secure digital	Secure digital slot	
Pag. 17	5.5	Display LED	LED display	
⊃ag. 18	5.6	Generalità	General features	
Pag. 18	5.7	Simbologia	Key to symbols	
Pag. 18	5.8	Impostazione e visualizzazione set point	Setting and displaying set points	
Pag. 19	5.9	Programmazione di primo livello	Level 1 programming	
Pag. 19	5.10	Elenco variabili primo livello	List of Level 1 variables	
Pag. 21	5.11	Programmazione di secondo livello	Level 2 programming	
Pag. 21	5.12	Elenco variabili secondo livello	List of Level 2 variables	
Pag. 25	5.12	Registrazione dati	Recording data	
-				
Pag. 25	5.14	Visualizzazione dati registrati	Displaying recorded data	
Pag. 26	5.15	Visualizzazione degli allarmi	Displaying alarms	
Pag. 26	5.16	Salvataggio dati su scheda SD	Data backup on SD card	
Pag. 28	5.17	Accensione del controllore elettronico	Switching on the electronic controller	
Pag. 28	5.18	Condizioni di attivazione/disattivazione	Compressor activation/deactivation conditions	
Pag. 28	5.19	Attivazione manuale dello sbrinamento	Manual defrosting	
Pag. 28	5.20	Sbrinamento a gas caldo	Hot gas defrosting	
Pag. 28	5.21	Modifica delle impostazioni di data ed ora	Changing the time/date	
Pag. 29	5.22	Funzione pump-down	Pump-down function	
Pag. 29	5.23	Protezione con password	Password protection	
TELEN	ET		TELENET	6
Pag. 30	6.1	TeleNET	TeleNET	6
	OSTICA		TROUBLESHOOTING	7
Pag. 31	7.1	Diagnostica	Troubleshooting	7
	TENZIONE		MAINTENANCE	8
Pag. 33	8.1	Norme generali di sicurezza	General security rules	0
Pag. 34	8.2	Verifica periodica	Periodical check	
Pag. 36	8.3	Ricambi e accessori	Spare parts and accessories	
Pag. 36	8.4	Pulizia del quadro	Cleaning the controller	
Pag. 36	8.5	Smaltimento	Disposal	
ALLEG			APPENDICES	
Pag. 37	A.1	Dichiarazione di conformita' CE	EC declaration of conformity	
Pag. 38	A.2/A.3/A.4	Schemi di connessione	Wiring diagram	
Pag. 41	A.5	Esploso	Exploded diagram and parts list	

INTRODUZIONE / INTRODUCTION

1.1

GENERALITA' - GENERAL

DESCRIZIONE:

Il *PLUS200 EXPERT* è un quadro di controllo per celle refrigerate con compressore monofase fino a 2HP che integra la funzione Datalogger. Esso risulta conforme al regolamento (CE) 37/2005 e relativa norma EN 12830, alle direttive 89/108/CEE, 92/2/CEE e ai decreti legislativi italiani n.110 del 27/01/92 e n.493 del 25/09/95 che obbligano a registrare la temperatura dei surgelati e conservare i relativi dati per almeno un anno.

Il *PLUS200 EXPERT* permette la gestione completa di tutti i componenti presenti su un impianto frigorifero, visualizzare direttamente sul display le registrazioni di temperatura effettuate e per mezzo di una scheda Secure Digital trasferire i dati memorizzati nello strumento sul programma TeleNET col quale organizzare, consultare e stampare grafici in maniera molto semplice.

APPLICAZIONI:

- Gestione completa di impianti frigoriferi monofase fino a 2HP statici o ventilati, con sbrinamento a sosta o elettrico, con fermata compressore diretta o in pump-down in abbinamento alla funzione Datalogger.
- Gestione della sola unità evaporante monofase con consenso solenoide freon o consenso unità motocondensante remota in abbinamento alla e funzione Datalogger

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Gestione diretta di compressore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, luce cella, con uscite in tensione collegabili direttamente alle varie utenze.
- Funzione datalogger con registrazione fino ad 1 anno della temperatura ambiente e relativi allarmi. Designazione dello strumento: EN 12830, S, A, 1, campo di misura: -45T+45 C°
- Scarico dati su scheda di memoria secure digital
- Circuito autonomo del datalogger come prescritto dalla normativa EN 12830
- Elettronica di controllo con ampio display LCD retroilluminato e tastiera di semplice utilizzo.
- Visualizzazione simultanea su display LCD della temperatura ambiente, temperatura evaporatore, calendario e stato dell'impianto
- Magnetotermico differenziale integrato per la protezione ed il sezionamento dell'unità frigorifera.
- Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.
- Possibilità di realizzare sbrinamenti in real time clock
- RS485 per la connessione alla rete di supervisione industriale TeleNET
- Gestione temperatura con punto decimale.
- Programma TeleNET-SD scaricabile gratuitamente dal sito internet www.pego.it per l'archiviazione e consultazione del dati scaricati con la secure digital dai quadri PLUS200 Expert.

DESCRIPTION:

The *PLUS200 EXPERT* is a control unit for refrigeration rooms with single-phase compressor up to 2 HP. It features the Datalogger function. It complies with EC standard 37/2005 and the relative EN 12830 standard, EC directives 89/108, 92/2 and Italian law decrees n.11 of 27/01/92 and n.493 of 25/09/95, which require that frozen food temperatures be recorded and that such data be stored for at least one year.

The *PLUS200 EXPERT* allows comprehensive management of all the components on a refrigeration system and shows temperature recordings directly on the display; such recording are made by way of a Secure Digital (SD) card and the data saved on the device can be transferred on the TeleNET programme to organize, consult and print graphics easily.

APPLICATIONS:

- Comprehensive management of single-phase static or ventilated refrigeration systems up to 2 HP, with off-cycle or electrical defrosting and with direct or pump-down compressor stop linked to Datalogger function.
- Control of single-phase evaporator unit only with freon solenoid consensus or remote condensing unit consensus linked to Datalogger function.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Direct control of compressor, defrosting elements, evaporator fans, room light with outputs directly connectable to the various units.
- Datalogger function with up to 1 year of cold room temperature and relevant alarm recordings. Instrument designation: EN 12830, S, A, 1, measuring range: -45T +45 C°
- Data download into secure digital memory card
- Independent datalogger circuit as per EN 12830
- Control electronics with large backlit LCD display and user-friendly keypad.
- Simultaneous display on the LCD of cold room temperature, evaporator temperature, calendar and system status.
- Magneto-thermal cut-out switch for isolation and protection of refrigeration unit.
- Auxiliary relay with parameter-configured activation.
- Defrosting can be carried out in real time clock mode.
- RS485 for connection to the TeleNET industrial supervision network
- Temperature control to 0.1 °C.
- The TeleNET-SD programme can be downloaded free of charge from www.pego.it to allow storage and consultation of data downloaded with the secure digital card from PLUS200 Expert panels.



CODICI IDENTIFICAZIONE PRODOTTI - PRODUCT ID CODES

1.2

200P200EDL

PLUS200 EXPERT

Controllo e gestione cella con compressore monofase fino a 2HP statica o ventilata e funzione Datalogger. (fino ad 1 anno di registrazione). Slot Secure Digital di scarico dati. Interruttore magnetotermico differenziale di protezione generale 16A curva C Id=300mA.

Uscite in tensione (230V) ad esclusione del contatto Aux/AII.

200P200EDLCR

PLUS200 EXPERT CR

Controllo remoto per consenso compressore, sbrinamento, ventilatori da abbinare a quadro di potenza versione CR.

Controllo e gestione cella con compressore monofase fino a 2HP statica o ventilata e funzione Datalogger. (fino ad 1 anno di registrazione). Slot Secure Digital di scarico dati

Uscite con contatti puliti.

200P200EDLCR2

PLUS200 EXPERT CR + MAGN.

Controllo remoto per consenso compressore, sbrinamento, ventilatori da abbinare a quadro di potenza versione CR.

Controllo e gestione cella con compressore monofase fino a 2HP statica o ventilata e funzione Datalogger. (fino ad 1 anno di registrazione). Slot Secure Digital di scarico dati. Interruttore magnetotermico differenziale di protezione generale 16A curva C Id=300mA. Uscite con contatti puliti.

PLUS200 EXPERT

Control and management of cold rooms with single-phase compressor up to 2 HP, static or ventilated, and Datalogger function (up to 1 year of recordings. Secure Digital data download slot. General protection magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA.

Live outputs (230 V) excluding Aux/All contact.

PLUS200 EXPERT CR

Remote control for compressor, defrosting, fans consensus to be connected to CR version power board.

Cold room control and management with single-phase compressor up to 2HP, static or ventilated, and Datalogger function (up to 1 year of recordings. Secure Digital data download slot.

Clean-contact outputs.

PLUS200 EXPERT CR + MAGN.

Remote control for compressor, defrosting, fans consensus to be connected to CR version power board.

Cold room control and management with single-phase compressor up to 2HP, static or ventilated, and Datalogger function (up to 1 year of recordings. Secure Digital data download slot. General protection magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA.

Clean-contact outputs.

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

1.3





dimensioni in mm.


Dimensions (mm.)

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - IDENTIFICATION DATA

1.4

L'apparecchio descritto sul presente manuale è provvisto sul lato di una targhetta riportante i dati d'identificazione dello stesso:

The device described in this manual comes with a nameplate attached to its side showing the identification data of the device:





INSTALLAZIONE / INSTALLATION

2.1

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE - IMPORTANT INFORMATION FOR THE INSTALLER

- Installare l'apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere il più possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l'alloggiamento dei pressacavi e/o pressatubi.
- Install the device in places where the protection rating is observed and try not to damage the box when drilling holes for wire/pipe seats.
- Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi induttivi e di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali.
- Do not use multi-polar cables in which there are wires connected to inductive/power loads or signalling wires (e.g. probes/sensors and digital inputs).
- Evitare di alloggiare nella stesse canaline, cavi di alimentazione con cavi di segnale (sonde ed ingressi digitali).
- Do not fit power supply wiring and signal wiring (probes/sensors and digital inputs) in the same raceways or ducts.
- Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica.
- Minimise the length of connector wires so that wiring does not twist into a spiral shape as this could have negative effects on the electronics.
- Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare.
- All wiring must be of a cross-section suitable for relevant power levels.
- Qualora si renda necessario prolungare le sonde è obbligatorio l'impiego di conduttori di sezione opportuna e comunque non inferiore a 1 mm². Il prolungamento o accorciamento delle sonde potrebbe alterare la calibrazione di fabbrica; procedere quindi alla verifica e calibrazione per mezzo di confronto diretto con un termometro testato e certificato ACCREDIA.
- hen it is necessary to make a probe/sensor extension, the wires must have a cross-section of at least 1 mm². Extending or shortening the probes could alter factory calibration; proceed with testing and calibration by means of a ACCREDIA-tested and certified thermometer.

2.2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - STANDARD ASSEMBLY KIT

Il controllore elettronico PLUS200 EXPERT, per il montaggio e l'utilizzo, è dotato di:

PLUS200 EXPERT electronic controller for installing and using, is equipped with:

- N° 3 Guarnizioni di tenuta, da interporre tra la vite di fissaggio ed il fondo scatola.
- N° 3 Seals, to be fitted between the fixing screws and the box back panel.

N° 1 Manuale d'uso.

- N° 1 User's manual.
- N° 1 Sonda NTC 10K 1% nera lunghezza =1.5m
- N° 1 NTC 10K 1% probe black length 1.5 m
- N° 1 Sonda NTC 10K 1% grigia lunghezza =3m
- N° 1 NTC 10K 1% probe grey length 3 m
- N° 1 Sonda NTC 10K 1% gialla lunghezza =3m
- N° 1 NTC 10K 1% probe yellow length 3 m
- N° 1 CD-ROM programma TeleNET-SD
- N° 1 TeleNET-SD CD-ROM

N° 1 Guida sintetica importazione SD

N° 1 Syntethic guide for SD import

N° 1 Rapporto di taratura

N° 1 Calibration report



INSTALLAZIONE QUADRO - INSTALLING THE UNIT




Fig. 1: Sollevare lo sportello trasparente di protezione del magnetotermico differenziale e rimuovere la copertura delle viti sul lato destro.

Raise the transparent cover that shields the magneto-thermal cut-out switch and remove the screw cover on the right-hand side.



Fig. 2: Svitare le 4 viti di fissaggio del frontale della scatola.

Undo the 4 fixing screws at the front of the box.



Fig. 3: Aprire il frontale della scatola sollevandolo e facendo scorrere le due cerniere fino a fine corsa. Flettere le cerniere e ruotare il frontale di 180° verso il basso per accedere all'interno del quadro

Open the front of the box, lift it and slide the two hinges out as far as they will go. Bend the hinges and rotate the front panel by 180° downward to get access inside the panel




Fig. 4: Sconnettere il connettore FLAT (1), il cavo di comunicazione fra Recorder e Scheda (2) e i cavi di alimentazione scheda (3).

Disconnect FLAT plug (1), communication cable between Recorder and Card (2) and card power supply wiring (3).




Fig. 5: Esercitare una pressione sui lati di ogni singola cerniera per estrarla dalla propria sede e rimuovere completamente il frontale.

Press on the sides of the hinges to remove them from their seats and so remove the front panel completely.




Fig. 6: Utilizzando i tre fori preesistenti fissare il fondo della scatola tramite tre viti di adeguata lunghezza in relazione allo spessore della parete su cui fissare il quadro. Interporre tra ogni vite di fissaggio ed il fondo della scatola una rondella in gomma (fornita).

Use the three existing holes to fix the box back panel to the wall: use three screws of a length suitable for the thickness of the wall to which the panel will be attached. Fit a rubber washer (supplied) between each screw and the box backing.




Fig. 7: Riagganciare il frontale al fondo della scatola reinserendo le cerniere nelle apposite sedi e facendole flettere ruotare il tutto di 180° verso il basso per accedere alla scheda elettronica.

Hook the frontal panel back up to the lower part of the box by inserting the two hinges in their seats and, bending them, rotate downwards 180° to gain access to the electronic board.



Effettuare tutti i collegamenti elettrici secondo gli schemi allegati per il modello corrispondente (vedi le relative tabelle in ALLEGATI). Per effettuare i collegamenti elettrici in modo affidabile e mantenere il grado di protezione della scatola si consiglia di utilizzare opportuni pressa cavi e/o pressa tubi per serrare a tenuta tutti i cablaggi. Si consiglia di distribuire il passaggio dei conduttori all'interno del quadro il più ordinato possibile, in particolar modo tenere lontano i conduttori di potenza da quelli di segnale. Utilizzare eventuali fascette di tenuta.

Make all the electrical connections as illustrated in the diagram for the corresponding model (see relative table in APPENDICES).

To effect correct electrical connection and maintain the protection rating, use appropriate wire/raceway grips to ensure a good seal. Route the wiring inside the unit in as tidy a fashion as possible: be especially careful to keep power wires away from signal wires. Use clips to hold wires in place.



Richiudere il coperchio frontale, ponendo Fig. 8: attenzione che tutti i cavi siano all'interno della scatola e che la guarnizione della scatola sia correttamente alloggiata nella propria sede.

Serrare il coperchio frontale con le 4 viti, riutilizzando gli O-ring presenti sulla gola di ciascuna vite. Dare tensione di alimentazione al quadro ed effettuare una scrupolosa lettura/programmazione di tutti i parametri impostati.

Close the front panel, making sure that all the wires are inside the box and that the box seal sits in its seat properly.

Tighten the front panel using the 4 screws, making sure the O-rings on the head of each screw are used.

Power up the panel and carry out thorough reading/programming of all parameters.



Porre attenzione a non stringere eccessivamente le viti di chiusura in quanto potrebbero causare una deformazione alla scatola ed alterare il corretto funzionamento ed effetto tattile della tastiera del quadro. Su tutti i carichi collegati al controllore elettronico ECP200, installare dispositivi di protezione da sovracorrenti per cortocircuiti, onde evitare il danneggiamento del dispositivo. Ogni operazione di intervento e/o manutenzione deve essere effettuata scollegando il quadro dall'alimentazione elettrica e da tutti i possibili carichi induttivi e di potenza a cui esso risulta essere connesso; questo per garantire la condizione di massima sicurezza per l'operatore.

Be careful not to over-tighten the closure screws as this could warp the box and compromise proper operation of the membrane-type keypad. Install short-circuit overload safety devices on all the power cables connected to the ECP200 EXPERT so as to prevent damage to the device. Work and/or maintenance must ONLY be carried out on the unit after disconnecting the panel from the power supply and from any inductive/power loads: doing so allows the worker to do his job in complete safety.

FUNZIONALITA'/FUNCTIONS

FUNZIONI GESTITE DAL Q.E. PLUS200 EXPERT – PLUS200 ESPERT PANEL FUNCTIONS

3.1

Visualizzazione e regolazione della temperatura cella con punto decimale	Display and adjustment of cold room temperature accurate to 0.1 °C.
Visualizzazione temperatura evaporatore	Display of evaporator temperature
Visualizzazione temperatura recorder plus da parametro (sonda di registrazione)	Display of recorder temperature from parameter (datalogger probe)
Attivazione/disattivazione controllo impianto	System control activation/deactivation
Segnalazione allarmi impianto (errore di sonda, allarme di minima e massima temperatura, protezione compressore, allarme uomo in cella)	System warnings (probe/sensor errors, minimum and maximum temperature warnings, compressor shutdown, man in cold room alarm)
Gestione ventilatori evaporatore	Evaporator fans control
Gestione sbrinamento automatico e manuale (statico, a resistenze, ad inversione di ciclo)	Automatic and manual defrost (static, heating element, cycle inversion)
Gestione e controllo diretto unità motocompressore fino a 2HP con uscite in tensione collegabili direttamente alle varie utenze (modello PLUS200 EXPERT) o con contatti puliti (modello PLUS200 EXPERT CR)	Direct control of compressor unit up to 2 HP with live outputs connectable directly to the various units (model PLUS200 EXPERT) or with clean contacts (model PLUS200 EXPERT CR)
Attivazione luce cella con tasto sul quadro o tramite micro porta	Room light, via panel key or door switch
Funzione Password per la gestione di 4 livelli di accesso ai parametri dello strumento	Password function for management of 4 levels of access to instrument parameters
Orologio per sbrinamenti in real time clock	Real time defrost clock
Rele' allarme / ausiliario con attivazione configurabile da parametro	Alarms / Auxiliary relay with activation configurable by parameter
Registrazione delle temperature ed allarmi di temperatura con disponibilità dei dati fino ad un anno (strumento conforme alla norma EN 12830)	Recording of temperatures and temperature alarms for up to 1 year (instrument is EN 12830 compliant)
RS485 per la connessione alla rete di monitoraggio / supervisione TeleNET	RS485 for connection to TeleNET industrial supervision network
Slot Secure Digital per scarico	Secure Digital data download slot
Interruttore magnetotermico differenziale di protezione generale 16A curva C Id=300mA. (modello PLUS200 EXPERT)	General protection magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA. (PLUS200 EXPERT model)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

4.1

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alimentazione	Power supply	
Tensione	Voltage	230 V~ (+ 10% -15%)
Frequenza	Frequency	50Hz / 60Hz
Potenza max. assorbita (solo controlli elettronici)	Max power (only electronic controls)	~ 7 VA
Condizioni climatiche	Cold room conditions	
Temperatura di lavoro	Working temperature	0T50 °C
Temperatura di immagazzinaggio	Storage temperature	-20T60 °C
Umidità relativa ambiente (non condensante)	Relative humidity (non condensing)	Inferiore al 90% Hr
Caratteristiche generali	General characteristics	
Tipo di sonde collegabili	Type of sensors that can be connected	NTC 10K 1%
Risoluzione	Resolution	0,1 °C
campo di misura	Read range	-45T45 °C
Classe di accuratezza	Accuracy class	1
Caratteristiche funzione registrazione	Data recording characteristics	
Numero massimo di registrazioni sulla memoria interna senza sovrascritture	Maximum number of recordings on internal memory without overwrite	75776
Protezione elettrica generale	General electrical protection	Interruttore magnetotermico differenziale Bipolare 16A, curva C Id=300mA (**) Bipolar magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA (**)
Ingressi	Input	
Ingressi ingressi analogici per sonde NTC	Input Analogue inputs for NTC probes	3
	·	3 3
ingressi analogici per sonde NTC	Analogue inputs for NTC probes	
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor	3 1500W (AC3) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione)	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact)	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola Materiale scatola	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola Materiale scatola Tipo di isolamento Designazione riferimento normativo	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Classe II EN 12830
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola Materiale scatola Tipo di isolamento Designazione riferimento normativo adeguatezza	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Designation reference standards appropriateness	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Classe II EN 12830 S (conservazione / upkeep)
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola Materiale scatola Tipo di isolamento Designazione riferimento normativo adeguatezza tipo di ambiente climatico	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Designation reference standards appropriateness type of ambient climate	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Classe II EN 12830 S (conservazione / upkeep) A
ingressi analogici per sonde NTC ingressi digitali configurabili Uscite Compressore Resistenze Ventilatori Luce cella allarme / Aux (contatto libero da tensione) Caratteristiche dimensionali Dimensioni Caratteristiche di isolamento e meccaniche Grado di protezione scatola Materiale scatola Tipo di isolamento Designazione riferimento normativo adeguatezza	Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Designation reference standards appropriateness	3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Classe II EN 12830 S (conservazione / upkeep)

(*) 200P200EDL: Uscite in tensione (230V) 200P200EDLCR: Uscite con contatti puliti

200P200EDL: Live outputs (230V) 200P200EDLCR: Clean-contact outputs

(**) solo nella versione 200P200EDL only on the 200P200EDL version



CONDIZIONI DI GARANZIA - WARRANTY

4.2

I controlli elettronici serie PLUS200 EXPERT sono coperti da garanzia contro tutti i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data indicata sul codice di identificazione prodotto.

Nel caso di difetto, l'apparecchiatura dovrà essere spedita con adeguato imballo presso il nostro Stabilimento o Centro di assistenza autorizzato.

Il Cliente ha diritto alla riparazione dell' apparecchio difettoso comprensiva di manodopera e pezzi di ricambio. Le spese ed i rischi di trasporto sono a totale carico del Cliente.

Ogni intervento in garanzia non prolunga ne' rinnova la scadenza della stessa.

La garanzia è esclusa per:

- Danneggiamento o manomissione dovuto a incuria o imperizia dell'utilizzatore.
- Comportamento non conforme alle prescrizioni ed istruzioni del Costruttore.
- Interventi di riparazione effettuati da personale non autorizzato.

In tali casi tutti i costi per la riparazione saranno a carico del Cliente.

Il servizio di intervento in garanzia può essere rifiutato quando l'apparecchiatura risulta modificata o trasformata.

Il Costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti a persone animali o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d'uso, specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano alla garanzia le norme di legge in vigore ed in particolare l'art.. 1512 C.C.

Per ogni controversia si intende eletta e riconosciuta dalle parti la competenza del Foro di Rovigo.

PEGO S.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

PEGO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti senza l'obbligo di preavviso, quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Ogni nuova release dei manuali dei prodotti PEGO sostituisce tutte le precedenti.

PLUS 200 EXPERT control units are covered by a 24-month warranty against all manufacturing defects as from the date indicated on the product ID code.

In the event of a defect the product must be appropriately packaged and sent to our factory or any authorized Service Center.

Customers are entitled to have defective products repaired, spare parts and labour included. Transport expenses and risk shall be met entirely by the customer.

Repairs carried out under warranty do not prolong or renew the warranty expiration date.

The Warranty does not cover:

- Damages resulting from tampering, impact or improper installation.
- Behaviour inconsistent with Manufacturer's prescriptions and instructions.
- Damages caused by repairs made by unauthorized persons.

In all such cases repair cost shall be charged to the Customer in full.

Warranty cover may be refused if the device is modified or changed.

The Manufacturer cannot be held liable for any direct or indirect damages to animals, people or things as a result of failure to observe all the instructions/information in the user manual, especially instructions regarding installation, use and maintenance of the device.

For all matters not expressly indicated, the warranty is subject to the regulations contained in the Italian Civil Code art. 1512.

The competent court for any controversies is acknowledged to be the "Foro di Rovigo".

PEGO S.r.l. cannot be held liable for possible errors or inaccuracies written in this manual as a result of printing or transcription errors.

PEGO S.r.l. reserves the right to modify its products without prior notice as it deems necessary without altering their main characteristics.

Each new release of a PEGO user manual replaces previous ones.



PROGRAMMAZIONE DATI / PARAMETER PROGRAMMING

5.1 DESCRIZIONE SETTORI LCD - DESCRIPTION OF LCD AREAS



ICONE DATARIO

Visualizzazione del mese corrente (rimangono accesi anche i mesi precedenti). In modalità visualizzazione temperature registrate, rimane acceso solo il mese di riferimento (con UP e DOWN si può scorrere tra i diversi mesi).

ICONE FASI DI RICERCA

- Visualizzazione fase di ricerca, evidenziano se si sta selezionando il mese, il giorno o l'ora (acceso lampeggiante solo quello di riferimento).
- ICONA STORICO TEMPERATURE E ALLARMI
 Ricerca temperature registrate con relativi allarmi.
- ICONA STORICO ALLARMI
 Ricerca allarmi visualizzati.
- Segnalazione che la temperatura visualizzata ha dato un segnale d'allarme.
- 6 ICONA RECORD

 Visualizzazione registrazione in corso (int≠0).

 Acceso e' in fase di registrazione.

DATE ICONS

Display of current month (previous months also remain on). In recorded temperature display mode, only the reference month stays on (use UP and DOWN to scroll the months).

SEARCH STAGE ICONS

Search phase display: highlights whether the month, day or hour is being selected (relevant indicator flashes).

TEMPERATURE AND ALARM HISTORY ICON

Recorded temperatures search.

ALARM HISTORY ICON

Displayed alarms search.

TEMPERATURE ALARM ICON

Warning showing that displayed temperature has generated an alarm.


RECORD ICON

Data being recorded (int≠0). Comes on when data is saved.



TASTIERA FRONTALE - FRONTAL KEYPAD

5.2



TASTO VISUALIZZAZIONE DATI



Se premuto istantaneamente mostra il n.seriale. Se premuto 5 sec. entra in visualizzazione dati registrati.

Se premuto 5 sec, insieme al tasto 4, entra in salvataggio dati su scheda Secure Digital.





TASTO UP / MUTE BUZZER ALLARME

Se premuto 5 sec, insieme al tasto 1, entra in visualizzazione allarmi registrati.

Se premuto durante un allarme tacita il buzzer.





TASTO STAND BY

Se premuto si ferma l'impianto e lampeggia la temperatura ambiente (uscite compressore, sbrinamento, ventole disattivate)





TASTO SET

Se premuto visualizza il Set temperatura ambiente e in combinazione con i tasti 2 e 5 lo imposta.





TASTO DOWN / DEFROST MANUALE

Se premuto 5 sec e sussistono le condizioni attiva lo sbrinamento.





TASTO LUCE CELLA

Attiva e disattiva la luce cella.

DATA DISPLAY KEY

If pressed momentarily it immediately shows the serial number.

If pressed for 5 seconds saved data is displayed. If pressed for 5 seconds, together with key 4, it goes to data saving on Secure Digital card.

UP / ALARM BUZZER MUTE KEY

If pressed for 5 seconds, together with key 1, displays recorded alarms.

If pressed during an alarm the buzzer is muted.

STAND BY KEY

If pressed the system stops and cold room temperature flashes (compressor outputs, defrosting, fans deactivated)

SET KEY

If pressed the cold room temperature setting is displayed; the setting is made in combination with keys 2 and 5.

DOWN / MANUAL DEFROST KEY

If pressed for 5 seconds and conditions are met defrosting is activated.

ROOM LIGHT KEY

Switches room light on/off.



Rev. 01-14

5.3

COMBINAZIONE DI TASTI – KEYS COMBO

(0





STORICO ALLARMI REGISTRATI

Se premuti per 5 sec. si entra in visualizzazione allarmi registrati.

RECORDED ALARM HISTORY

If pressed for 5 seconds recorded alarms are displayed.

⊗ + **⊞**

SALVATAGGIO DATI SU SCHEDA
Se premuti per 5 sec. abilita il salvataggio
dati della memoria interna sulla scheda
SI. Alla Domanda SAVE no/YES
selezionare YES con i tasti (^) e (▼) e
confermare con il tasto 4 SET.

SAVING DATA ON CARD If pressed for 5 seconds saving of data on the internal memory of the card is enabled When you see the question SAVE no/YES select YES with keys 2 and 5 and confirm saving with key 4.

PROGRAMMAZIONE DI 1° LIVELLO

Se premuti per qualche secondo permettono l'accesso al menù programmazione di primo livello.

Se premuti per qualche secondo all'interno di un menù salvano le impostazioni effettuate uscendo dal menù.

LEVEL 1 PROGRAMMING

If pressed for a few seconds access to the Level 1 programming menu is granted. If pressed for a few seconds inside a menu the effected settings are saved and the user exits from the menu.

****+ 颐^+ ☆**

PROGRAMMAZIONE DI 2° LIVELLO


Se premuti per qualche secondo permettono l'accesso al menù programmazione di secondo livello.

LEVEL 2 PROGRAMMING

If pressed for a few seconds access to the Level 2 programming menu is granted.

5.4

SLOT SECURE DIGITAL - SECURE DIGITAL SLOT



0

SLOT SECURE DIGITAL

Inserire la flash card **5** con il lato smussato dal lato destro.

SECURE DIGITAL SLOT

Insert the **S** flash card with the chamfered side on the right.

SPIA DI STATO SECURE DIGITAL Accesa fissa: Indica la secure digital

Accesa fissa: Indica la secure digital inserita. Lampeggiante: Indica il salvataggio dati in corso.

SECURE DIGITAL STATUS LIGHT

On continuously: indicates that secure digital card is inserted.

Flashing: indicates saving is in progress.

FLASH CARD S

Utilizzare modelli di **5** con capacità non oltre i 2GB e con velocità di 80x (Ultra-Speed) o 150x (Extreme-Speed).

SFLASH CARD

Use **S** models of capacities no greater than 2 GB and with speeds of 80x (Ultra-Speed) or 150x (Extreme-Speed).




Pag. 16



DISPLAY LCD - LCD DISPLAY

5.5



DISPLAY PRINCIPALE

Valore di temperatura ambiente / Parametri.

DISPLAY SECONDARIO

- Valore di temperatura evaporatore / Giorno del mese corrente (vedi impostazione parametro tEu del 1°livello di programmazione) / Parametri (in fase di programmazione).
- DISPLAY ORARIO
 Orario / Data / Valori parametri tempo.
- ICONA PROGRAMMAZIONE
 Accesa fissa: Programmazione in corso.
- 6 ICONA FREDDO
 Accesa fissa: Chiamata compressore
- 6 ICONA SBRINAMENTO
 Accesa fissa: Sbrinamento in corso.
 Lampeggiante: Sgocciolamento in corso.
- CONA VENTILATORI
 Accesa fissa: Ventilatori evaporatore in funzione.
- 8 ICONA LUCE
 Accesa fissa: luce cella inserita.
 Lampeggiante: luce cella inserita da microporta.
- ICONA ALLARME
 Lampeggiante: Allarme attivo.
- ICONA STAND-BY
 Lampeggiante: Impianto in stand-by (uscite compressore, ventole, sbrinamento disattivate).

MAIN DISPLAY

Cold room temperature / Parameters.

SECONDARY DISPLAY

Evaporator temperature value / Day of current month (see tEu parameter setting of 1st programming level) / Parameters (in programming mode).

TIME DISPLAY

Time / Date information.

PROGRAMMING ICON

On continuously: Programming in progress.

COLD ICON

On continuously: Compressor call

DEFROSTING ICON

On continuously: Defrosting in progress. Flashing: Drip in progress.

FANS ICON

On continuously: Evaporator fans working.

LIGHT ICON

On continuously: room light on.

Flashing: room light activated by door switch.

ALARM ICON

Flashing: Alarm active.

STAND-BY ICON

Flashing: Plant on stand-by (compressor, fan, defrost outputs deactivated).



5.6

GENERALITA'- GENERAL FEATURES

Per ragioni di sicurezza e di maggior praticità per l'operatore il sistema PLUS200 EXPERT prevede due livelli di programmazione; il primo per la sola configurazione dei parametri di SETPOINT modificabili frequentemente, il secondo per la programmazione e l'impostazione dei parametri generali relativi alle varie modalità di funzionamento della scheda.

Se si è in programmazione al primo livello non si può accedere direttamente al secondo livello ma occorre preventivamente uscire dalla programmazione.

To enhance safety and simplify the operator's work, the **PLUS200 EXPERT** system has two programming levels; the first level (Level 1) is used to configure the frequently-modified **SETPOINT** parameters. The second programming level (Level 2) is for general parameter programming of the various controller work modes.

It is not possible to access Level 2 programming directly from Level 1: you must exit the programming mode first.

5.7

SIMBOLOGIA - KEY TO SYMBOLS

Per praticità indicheremo con i simboli:

- (a) il tasto UP che effettua le funzioni di incremento valore e mute allarme;
- (▼) il tasto DOWN ▼ che effettua le funzioni di decremento valore e forzatura sbrinamento.

For purposes of practicality the following symbols are used:

- (A) the UP key is used to increase values and mute the alarm.
- (▼) the DOWN key ▼ is used to decrease values and force defrosting.

5.8

IMPOSTAZIONE E VISUALIZZAZIONE SET POINT - SETTING AND DISPLAYING THE SET POINTS

- Premere il tasto (SET) per visualizzare il valore di SETPOINT corrente (temperatura)
- Mantenendo premuto tasto SET e premendo uno dei tasti (♠) o (▼) si modifica il valore di SETPOINT.
- Rilasciare il tasto SET per ritornare alla visualizzazione della temperatura cella, la memorizzazione delle modifiche apportate avverrà automaticamente.
- Press the SET key to display the current SETPOINT (temperature)
- Hold down the SET key and press the (♠) or (▼) keys to modify the SETPOINT.
- Release the SET key to return to cold room temperature display: the new setting will be saved automatically.



PROGRAMMAZIONE DI 1° LIVELLO (Livello utente) - LEVEL 1 PROGRAMMING (User level)

5.9

Per accedere al menù di configurazione di primo livello è necessario:

- Premere contemporaneamente e mantenere premuti per qualche secondo i tasti (♠) e (▼) fino a quando sul display apparirà la prima variabile di programmazione.
- 2. Rilasciare i tasti (▲) e (▼).
- Selezionare con il tasto (♠) o il tasto (▼) la variabile da modificare.
- Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
 - Visualizzarne l'impostazione premendo il tasto SET.
 - Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (♠) o (▼).
- Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù, premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (^) e (▼) fino a quando ricompare il valore della temperatura cella.
- La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.

To gain access to the Level 1 configuration menu proceed as follows:

- Press the (♠) and (▼) keys simultaneously and keep them pressed for a few seconds until the first programming variable appears on the display.
- 2. Release the (♠) and (♥) keys.
- Select the variable to be modified using the (♠) or (♥) key.
- 4. When the variable has been selected it is possible:
 - to display the setting by pressing SET.
 - to modify the setting by pressing the SET key and the(♠) or (▼) keys.
- When configuration values have been set you can exit the menu by pressing the (♠) and (▼) keys simultaneously for a few seconds until the cold room temperature reappears.
- The new settings are saved automatically when you exit the configuration menu.

ELENCO VARIABILI DI 1º LIVELLO (Livello utente) - LIST OF LEVEL 1 VARIABLES (User level)

5.10

VARIABILI VARIABLES	SIGNIFICA TO	VALORI	MEANING	VALUE	DEFAULT
r0	Differenziale di temperatura riferito al SETPOINT principale.	1 ÷ 10 °C	Temperature difference compared to main SETPOINT.	1 - 10 °C	2°C
d0	Intervallo di sbrinamento (ore)	00:00:00 ÷ 24:00:00 (0 ÷ 24 ore) 00:00:00 = disabilitato	Defrost interval (hours)	00:00:00 - 24:00:00 (0 - 24 hours) 00:00:00 = disabled	04:00:00
d2	Setpoint di fine sbrinamento. Lo sbrinamento non è eseguito se la temperatura letta dalla sonda di sbrinamento è superiore al valore d2 (In caso di sonda guasta lo sbrinamento è eseguito a tempo).	-35 ÷ 45 °C	End-of-defrost setpoint. Defrost is not executed if the temperature read by the defrost sensor is greater than <i>d2</i> (If the sensor is faulty defrost is timed).	-35 - 45 °C	15°C
d3	Massima durata sbrinamento (minuti)	04:00:00 ÷ 00:01:00 (4 ore ÷ 1 min)	Max defrost duration (minutes)	04:00:00 - 00:01:00 (4 hours - 1 min)	00:25:00

	1	1		·	
d7	Durata sgocciolamento (minuti) Al termine dello sbrinamento il compressore ed i ventilatori restano fermi per il tempo d7 impostato, il led dello sbrinamento sul frontale del quadro lampeggia.	00:00:00 ÷ 00:10:00 (0 ÷ 10 min) 00:00:00 = disabilitato	Drip duration (minutes) At the end of defrost the compressor and fans remain at standstill for time d7, the defrost LED on the front panel flashes.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = disabled	00:00:00
F5	Pausa ventilatori dopo lo sbrinamento (minuti). Permette di mantenere fermi i ventilatori per un tempo F5 dopo lo sgocciolamento. Questo tempo è conteggiato a partire dalla fine dello sgocciolamento. Se non è impostato lo sgocciolamento, al termine dello sbrinamento avviene direttamente la pausa ventilatori.	00:00:00 ÷ 00:10:00 (0 ÷ 10 min) 00:00:00 = disabilitato	Fan pause after defrost (minutes). Allows fans to be kept at standstill for a time <i>F5</i> after dripping. This time begins at the end of dripping. If no dripping has been set the fan pause starts directly at the end of defrost.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = disabled	0 min
A1	Allarme di minima temperatura Permette di definire un valore di temperatura minima all'ambiente da refrigerare. Al di sotto del valore A1 sarà segnalato lo stato di allarme con il led di allarme lampeggiante, la temperatura visualizzata lampeggiante ed un buzzer interno segnala acusticamente l'esistenza dell'anomalia.	-45 ÷ A2 °C	Minimum temperature alarm Allows user to define a minimum temperature for the room being refrigerated. Below value A1 an alarm trips: the alarm LED flashes, displayed temperature flashes and the buzzer sounds to indicate the problem.	-45 - A2 °C	-45°C
A2	Allarme di massima temperatura Permette di definire un valore di temperatura massima all'ambiente da refrigerare. Al di sopra del valore A2 sarà segnalato lo stato di allarme con il led di allarme lampeggiante, la temperatura visualizzata lampeggiante ed un buzzer interno segnala acusticamente l'esistenza dell'anomalia.	A1 ÷ 45 °C	Maximum temperature alarm Allows user to define a maximum temperature for the room being refrigerated. Above value A2 an alarm trips: the alarm LED flashes, displayed temperature flashes and the buzzer sounds to indicate the problem.	A1 - 45 °C	+45°C
tEu	Visualizzazione temperatura sonda evaporatore / data giorno corrente	0 = Visualizza il giorno sul display LCD. 1 = Visualizza la temperatura evaporatore sul display LCD. Non visualizza niente se dE =1	Evaporator sensor temperature / day and date	0 = Day is shown on LCD display 1 = Evaporator temperature is shown on LCD display. If dE =1 nothing is displayed	0
trE	Visualizzazione temperatura ambiente sonda di registrazione datalogger.	Indica la temperatura della sonda di registrazione datalogger (sonda gialla)	Displays datalogger probe cold room temperature.	Indicates the temperature of the datalogger recording probe (yellow probe)	solo lettura Read only
dFr	Abilitazione sbrinamenti in tempo reale Con d0=0 e dFr=1 è possibile impostare fino a 6 sbrinamenti in tempo reale nell'arco di una giornata attraverso i parametri dF1dF6.	0 = Disabilitato 1 = Abilitato	Real time defrost enable With d0=0 and dFr=1 it is possible to set up to 6 real time defrosts over the course of a day by using parameters dF1dF6	0 = Disabled 1 = Enabled	0
dF1 dF6	Programmazione orari sbrinamenti E' possibile impostare fino a 6 orari per gli sbrinamenti.	00:00:00 ÷ 23:50:00	Programming defrost times It is possible to set up to 6 defrost times	00:00:00 - 23:50:00	



PROGRAMMAZIONE DI 2° LIVELLO (Livello installatore) - LEVEL 2 PROGRAMMING (Installer level)

5.11

Per accedere al secondo livello di programmazione premere e mantenere premuti i tasti UP (♠), DOWN (▼) e tasto LUCE per qualche secondo.

Quando compare la prima variabile di programmazione, il sistema automaticamente, passa in stand-by.

- Selezionare con il tasto (▲) o il tasto (▼) la variabile da modificare. Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
- 2. Visualizzarne l'impostazione premendo il tasto SET
- Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti ([♠]) o ([▼]).
- Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (♠) e (▼) fino a quando ricompare il valore della temperatura cella.
- La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.
- Premere il tasto STAND-BY per abilitare il controllo elettronico.

To access the second programming level press the UP (♠) and DOWN (▼) keys and the LIGHT key simultaneously for a few seconds.

When the first programming variable appears the system automatically goes to stand-by.

- Select the variable to be modified by pressing the UP
 (♠) and DOWN (♥) keys. When the parameter has been selected it is possible to:
- 2. View the setting by pressing the SET key.
- 3. Modify the setting by holding the SET key down and pressing the (♠) or (▼) key.
- When configuration settings have been completed you can exit the menu by pressing the (▲) and (▼) keys simultaneously and keeping them pressed until the temperature value reappears.
- Changes are saved automatically when you exit the configuration menu.
- 6. Press the STAND-BY key to enable electronic control.

ELENCO VARIABILI DI 2º LIVELLO (Livello installatore) - LIST OF LEVEL 2 VARIABLES (Installer level)

5.12

VARIABILI VARIABLES	SIGNIFICATO	VALORI	MEANING	VALUE	DEFAULT
AC	Stato ingresso Microporta	0 = Normalmente aperto 1 = Normalmente chiuso	Door switch status	0 = Normally open 1 = Normally closed	0
F3	Stato ventilatori a compressore spento	0 = Ventilatori in marcia continua 1 = Ventilatori funzionanti solo con il compressore funzionante	Fan status with compressor off	0 = Fans run continuously 1 = Fans only run when compressor is working	1
F4	Pausa ventilatori durante lo sbrinamento	0 = Ventilatori funzionanti durante lo sbrinamento 1 = Ventilatori non funzionanti durante lo sbrinamento	Fan pause during defrost	0 = Fans run during defrost 1 = Fans do not run during defrost	1

dE	Presenza sonda Escludendo la sonda evaporatore gli sbrinamenti avvengono ciclicamente con periodo d0 e terminano con l'intervento di un dispositivo esterno che chiude il contatto di sbrinamento remoto oppure con scadenza del tempo d3.	0 = Sonda evaporatore presente 1 = S0onda evaporatore assente	Sensor presence If the evaporator sensor is disabled defrosts are carried out cyclically with period d0: defrosting ends when an external device trips and closes the remote defrost contact or when time d3 expires.	0 = Evaporator sensor present 1 = No evaporator sensor	0
dC	Stato ingresso sbrinamento remoto.	0 = NA 1 = NC	Remote defrost input status.	0 = NO 1 = NC	0 = NO
d1	Tipo di sbrinamento, ad inversione di ciclo (a gas caldo) o a resistenza.	1 = A gas caldo 0 = A resistenza	Defrost type , cycle inversion (hot gas) or with heater elements.	1 = Hot gas 0 = Element	0
Ald	Tempo di ritardo segnalazione e visualizzazione allarme di minima o massima temperatura	04:00:00 ÷ 00:01:00 (4 ore ÷ 1 min)	Minimum and maximum temperature signalling and alarm display delay	04:00:00 - 00:01:00 (4 hours - 1 min)	02:00:00
C1	Tempo minimo tra lo spegnimento e la successiva Accensione del compressore.	00:15:00 ÷ 00:00:00 (15 ÷ 0 minuti) 00:00:00 = disabilitato	Minimum time between shutdown and subsequent switching on of the compressor.	00:05:00 - 00:00:00 (15 - 0 minutes) 00:00:00 = disabled	00:00:00
CAL	correzione valore sonda ambiente.	-10+10 °C	Cold room sensor value correction.	-10+10 °C	0 °C
Рс	stato contatto protezione compressore.	0 = NA 1 = NC	Compressor protection contact status.	0 = NO 1 = NC	0 = NO
doC	tempo di guardia compressore per microporta, all'apertura del microporta le ventole dell' evaporatore si spengono e il compressore continuerà ancora a funzionare per il tempo doC, dopo si spegnerà.	00:05:00 ÷ 00:00:00 (5 ÷ 0 minuti) 00:00:00 = disabilitato	Compressor safety time for door switch: when the door is opened the evaporator fans shut down and the compressor will continue working for time doC, after which it will shut down.	00:05:00 - 00:00:00 (5 - 0 minutes) 00:00:00 = disabled	00:00:00
tdo	Tempo di reinserimento compressore dopo l'apertura porta. All'apertura del microporta e passato il tempo tdo viene ripristinato il funzionamento normale del controllo dando la segnalazione di allarme di porta aperta (Ed) Con tdo=00:00:00 il parametro è disabilitato.	04:00:00 ÷ 00:00:00 (4 ore ÷ 0 min) 00:00:00 = disabilitato	Compressor restart time after door opening. when the door is opened and after tdo time, it's setted back the normal functioning giving door open alarm (Ed) With tdo=00:00:00 the parameter is disabled.	04:00:00 - 00:00:00 (4 hours - 0 min) 00:00:00 = disabled	00:00:00
Fst	TEMPERATURA blocco VENTOLE Le ventole rimarranno ferme se il valore di temperatura letto della sonda evaporatore risulterà superiore al valore di questo parametro.	-45+45°C	FAN shutdown TEMPERATURE The fans will stop if the temperature value read by the evaporator sensor is higher than this value.	-45+45°C	+45°C
Fd	Differenziale per Fst	0+10°C	Fst differential	0+10°C	+2 °C
tA	Commutazione di stato rele' di allarme NA – NC	0= Eccita inpresenza di allarme 1= Diseccita in presenza di allarme	NO – NC alarm relay switching	0 = Activates when alarm is on 1 = Deactivates when alarm is on	1



in2 LSE HSE	Impostazione allarme uomo in cella. Selezione dell'ingresso INP2 sulla scheda come fine sbrinamento remoto (solo con dE=0) o come allarme presenza uomo in cella (contatto NC). Se AU = 4 l'INP2 diventa l'ingresso pressostato di pump-down. Valore minimo attribuibile al setpoint	0 = Fine sbrinamento remoto 1 = Allarme uomo in cella Se AU = 4 l'INP2 diventa pressostato di pump-down -45 ÷ HSE °C	Man in cold room alarm Select input INP2 on the board as end of remote defrost (only with dE=0) or as man in cold room (contact NC). If AU = 4 INP2 will become the pump-down pressure switch input. Minimum value attributable to setpoint. Maximum value attributable to setpoint.	0 = Remote defrost end 1 = Man in room alarm If AU = 4 INP2 becomes pump- down pressure switch -45 - HSE °C	0 -45°C +45°C
AU	Gestione relè allarme/ausiliario.	0 = Relè allarme. 1 = Contatto per comando resistenza carter (relè AUX chiuso con uscita compressore non attiva). 2 = Relè ausiliario automatico gestito dal set di temperatura StA con differenziale 2°C. 3 = Relè disabilitato. 4 = Funzione pumpdown. 5 = contatto pulito chiamata unità motocondensant e (relè AUX chiuso con uscita compressore attiva).	Auxiliary/alarm relay control.	0 = Alarms relay. 1 = Contact for casing element control (AUX relay closed with compressor output inactive). 2 = Automatic auxiliary relay managed by di temperature setpoint StA with differential 2°C. 3 = Relay disabled. 4 = Pump-down function. (pump-down pressure switch on INP2) 5 = clean contact condenser unit call (AUX relay closed with compressor output active).	0
StA	Set temperatura per relè ausiliario.	+45 ÷ -45 °C	Temp. setting for aux. relay.	+45 ÷ -45 °C	0 °C
P1	Password:tipo di protezione. (Attivo quando PA è diverso da 0).	0 = Visualizza solo il set point 1 = Visualizza set point, accesso ai tasti luce ed AUX 2 = Blocca accesso in programmazion e 3 = Blocca accesso in program. di secondo livello	Password type of protection. (Active when PA is not equal 0).	0 = Only display set point. 1= Display set point, AUX, light access. 2= Access in programming not permitted. 3= Access in second level programming not permitted.	3
PA	Password. (vedi P1 per il tipo di protezione).	0999 0 = Funzione disattivata	Password. (see P1 for the type of protection).	0999 0 = not active	0



Enr	Abilitazione scheda Recorder Plus (Se Enr=0 sul display scompaiono il datario e non sono possibili le registrazioni e gli sbrinamenti in real time clock).	0 = Disabilitato 1 = Abilitato	Recorder Plus card enable (If Enr=0 the calendar on the display vanishes and recordings and real time clock defrosts are not possible).	0 = Disabled 1 = Enabled	1
rel	Release software Indica la versione software software della scheda PLUS200 e della RECORDER PLUS se installata.	## = release della scheda PLUS200. rEC ## = release della scheda Recorder Plus.	Software release Indicates the software version of the PLUS200 card and the RECORDER PLUS if installed.	## = PLUS200 card release. rEC ## = Recorder Plus card release.	sola lettura read only
Ad	Indirizzo di rete per collegamento al sistema di supervisione TeleWIN .	0 ÷ 31	Network address for connection to the TeleWIN supervision system.	0 – 31	0
int	Intervallo di registrazione temperature, impostazione dell' intervallo di tempo tra una registrazione e la successiva.	00:60:00 ÷ 00:00:00 (60 ÷ 0 minuti) se int =0 registrazione temperatura disabilitata	Temperature recording interval: sets the interval between one recording and the next.	00:60:00 - 00:00:00 (60 - 0 minutes) if int =0 no temp. recordings made	00:00:00
dMY	Impostazione mese, giorno, anno (Verede 5.21 per la modifica)	gg-mm-aa	Month day, year setting (See 5.21 for editing)	dd-mm-yy	-
hMS	Impostazione orologio (Verede 5.21 per la modifica)	Ora- min-sec	Clock setting (See 5.21 for editing)	Hour- Min - Sec	-

REGISTRAZIONE DATI - RECORDING DATA

5.13



Per avviare le registrazioni impostare int≠0



To start recording data set int≠0

Le registrazioni avvengono negli intervalli stabiliti dal parametro int.

Le informazioni da registrare sono:

- Temperatura ambiente.
- Allarme di min o max temperatura

L'anticipo di data e ora comporta la cancellazione dei dati successivi alla nuova data impostata

Nota:

Impostare int > 7 minuti per avere le registrazioni di temperatura di un anno.

Data recordings are made at intervals established by the int. parameter.

The following information is recorded:

- Cold room temperature.
- Min or max temperature alarms

Bringing the date or time forwards will cancel any data recorded after the new date/time.

Note:

For ensure one year data recording set int > 7 min.

VISUALIZZAZIONE DATI REGISTRATI - DISPLAYING RECORDED DATA

5.14

Per visualizzare i dati e' necessario, tramite tastiera frontale riportata al par. 5.2,:

- 1. Premere il tasto per 5 sec. Inizia a lampeggiare il settore del mese.
- 2. Con i tasti UP (♠) e DOWN (♥) selezionare il mese.
- 3. Premere il tasto per confermare il mese. Inizia a lampeggiare il settore giorno.
- 4. Con i tasti (♠) e (♥) selezionare il giorno.
- Premere il tasto per confermare il giorno.
- A questo punto si visualizza la prima temperatura registrata del giorno selezionato.
- 7. Con il tasto (♠) e (▼) si può scorrere tra le registrazioni di temperature. Se un valore registrato ha dato origine ad allarme di minima o di massima temperatura (variabili con i parametri A1 e A2 del 1° livello di programmazione), si accende il settore A2 della serigrafia. Se nella data selezionata, non ci sono dati registrati, il display lcd visualizza la successiva temperatura utile.
- Premere il tasto per 5 sec per tornare alla visualizzazione normale.

To display the data it is – via the keypad on the front panel illustrated in section 5.2 – necessary to:

- Press key for 5 seconds. The month field starts flashing.
- Use the UP (♠) and DOWN (▼) keys to select the month
- Press key to confirm the month. The day field starts flashing.
- Use the (♠) and (▼) keys to select the day.
- Press key to confirm the day.
- At this point the first temperature recording of the selected day is displayed.
- 7. Use the (♠) and (▼) keys to scroll the temperature recordings. If a recorded value has caused a minimum or maximum temperature alarm (variables with Level 1 programming parameters A1 and A2) the A2 sector lights up. If no recorded data is available for the selected day, the LCD display shows the next temperature recording.
- Press key for 5 seconds to return to the standard display mode.

5.15

VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI - DISPLAYING ALARMS

Per la visualizzazione degli allarmi registrati e' necessario, tramite tastiera frontale riportata al par. 5.2, :

- Premere il tasto e il tasto contemporaneamente per 5 sec. Inizia a lampeggiare il settore A1 del display LCD.
- Selezionare mese e giorno come nella visualizzazione dati. A questo punto si visualizza il primo allarme registrato del giorno selezionato.
- Con il tasto (♠) e (▼) si puo' scorrere tra le registrazioni di allarme. Se nella data selezionata non ho dati registrati il display lcd visualizza il successivo allarme utile.
- 4. Premere il tasto 1 per 5 sec per tornare alla visualizzazione normale.

To display alarm recordings it is – via the keypad on the front panel illustrated in section 5.2 – necessary to:

- 1. Press key and the key simultaneously for 5 seconds. The A1 field on the LCD display will start flashing.
- Select month and day as described in 5.12 (displaying recorded data). At this point the first recorded alarm of the selected day is displayed.
- Use the (♠) and (▼) keys to scroll the alarm recordings. If no recorded alarms are available for the selected day, the LCD display will show the next alarm recording.
- 4. Press key 1 for 5 seconds to return to the standard display mode.

5.16

SALVATAGGIO DATI SU SCHEDA SD – SAVING DATA ON THE SD CARD

Attraverso il programma *TeleNET* è possibile archiviare, consultare, visualizzare grafici e stampare in maniera semplice e veloce i dati scaricati con la scheda di memoria se dai quadri PLUS200 Expert.

Per il salvataggio dati della memoria interna sulla scheda >> e' necessario:

- Utilizzare modelli di So con capacità non oltre i 2GB e con velocità di 80x (Ultra-Speed) o 150x (Extreme-Speed). La scheda deve essere formattata con FAT16.
- Inserire la scheda di memoria nello slot sul fronte quadro (Vedi capitolo 5.4 relativo allo slot secure digital).
- 3. Premere il tasto e il tasto contemporaneamente per 5 sec.
- Alla domanda SAVE no/YES selezionare YES con i tasti (^) e (▼) e confermare il salvataggio con il tasto
- 5. Durante tutto il salvataggio la scritta **SAvE** e la spia di stato della secure digital lampeggiano.
- Al termine del salvataggio viene emesso un breve segnale sonoro e visualizzata la scritta donE.
- In caso di errore relativo alla memoria viene emesso un segnale sonoro lungo e visualizzata lampeggiando la scritta Err Sd con uno dei codici di errore di seguito riportati:
 1 errore prima parte inizializzazione SD

It is, via the *TeleNET* **5** programme, easily and quickly possible to store, consult, display graphs and print data downloaded with the **5** card from PLUS200 Expert devices.

To save data from the internal memory on the **5** card it is necessary to:

- Use >> models with a capacity of no more than 2 GB and speeds of 80x (Ultra-Speed) or 150x (Extreme-Speed). The card must be formatted with FAT16.
- Insert the memory card in the slot on the front of the panel (see chapter 5.4 on the secure digital slot).
- 3. Press the key and the key simultaneously for 5 sec.
- 4. When the question SAVE no/YES appears select YES with the (♠) and (▼) keys and confirm saving with the key ...
- 5. When saving is in progress the legend **SAVE** and the secure digital status light flash.
- 6. When saving is over a short beep is emitted and the legend **done** appears.
- 7. In the event of a SS card memory fault a long beep is emitted and the legend Err Sd flashes with one of the following error codes:
 - 1 SD initialisation first part error
 - 2 SD initialisation second part error



- 2 errore seconda parte inizializzazione SD
- 3 errore risposta SD dopo lettura/scrittura dati
- 4 errore di lettura dati da SD
- 5 errore di scrittura dati su SD
- 6 file system incompatibile (non è FAT16)
- 7 spazio insufficiente su SD per il file da salvare
- 8 non ci sono entries libere nella directory
- 9 SD card non presente
- 10 SD card protetta da scrittura
- 11 raggiunto il n. massimo di progressivo 999 Nel caso di errore nel salvataggio dati sarà necessario rimuoverne la causa e ripetere l'operazione.
- Rimuovere la al quadro ed inserirla nel lettore del computer.
- Utilizzare la funzione Importa automatico del TeleNET >>> per una semplice importazione dei dati.


Fare riferimento al manuale del *TeleNET* per una maggiore comprensione delle funzioni ed opzioni disponibili tra cui l'importazione dei dati, la consultazione delle registrazioni e degli allarmi, i grafici personalizzabili, l'identificazione strumento univoca.

- 3 SD reply error after data read/write
- 4 data read error from SD
- 5 data write error on SD
- 6 file system incompatible (not FAT16)
- 7 insufficient space on SD for file to be saved
- 8 no entries free in directory
- 9 SD card not present
- 10 SD card write-protected
- **11** maximum progressive number of 999 reached

In the event of a data save error it will be necessary to remove the cause and repeat the task.

- Remove the from the panel and insert it in the computer reader.
- Use the automatic import function of *TeleNET* for simple data import.

For further information on the available functions and options such as data import, consulting recordings and alarms, personalising graphics, identification of a specific instrument and so on, refer to the *TeleNET* manual.



5.17

ACCENSIONE DEL CONTROLLORE - SWITCHING ON

Dopo aver realizzato il completo cablaggio del controllore elettronico, applicare tensione 230 Vac; immediatamente il quadro elettrico emetterà un suono di qualche secondo e contemporaneamente, sul display LCD, rimarranno accesi tutti i segmenti e i simboli.

After wiring the electronic controller correctly, power up at 230 V AC; the display panel will immediately emit a beep and all the fields and symbols on the LCD display will come on for a few seconds.

5.18

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE COMPRESSORE COMPRESSOR ACTIVATION/DEACTIVATION CONDITIONS

Il controllore PLUS200 EXPERT DL attiva il comando del compressore quando la temperatura ambiente supera il valore di set impostato più il differenziale (r0); disinserisce il compressore quando la temperatura ambiente è inferiore al valore di set impostato.

The PLUS200 EXPERT DL activates the compressor when cold room temperature exceeds setting+differential (r0); it deactivates the compressor when cold room temperature is lower than the setting.

5.19

ATTIVAZIONE MANUALE DELLO SBRINAMENTO - MANUAL DEFROST

Per attivare lo sbrinamento premere il tasto videdicato in tal modo viene attivato il relè delle resistenze. Lo sbrinamento non viene attivato qualora la temperatura impostata di fine sbrinamento (d2), sia inferiore alla temperatura rilevata dalla sonda dell'evaporatore. Lo sbrinamento si concluderà al raggiungimento della temperatura di fine sbrinamento (d2) o per durata massima sbrinamento (d3).

To defrost just press the dedicated key vivit to activate the element relay. Defrosting will not take place if the end-of-defrost temperature setting (d2) is lower than the temperature detected by the evaporator sensor. Defrosting ends when the end-of-defrost temperature (d2) or maximum defrost time (d3) is reached.

5.20

SBRINAMENTO A GAS CALDO - HOT GAS DEFROSTING

Impostare il parametro **d1=1** per la gestione dello sbrinamento ad inversione del ciclo.

Per tutta la fase di sbrinamento vengono attivati il relè del compressore ed il relè dello sbrinamento (defrost).

Per la corretta gestione dell'impianto sara' a cura dell'installatore utilizzare l'uscita defrost, che deve consentire l'apertura dell'elettrovalvola di inversione di ciclo e la chiusura dell'elettrovalvola liquida.

Per gli impianti a capillare (senza valvola termostatica) è sufficiente comandare l'elettrovalvola di inversione di ciclo utilizzando il comando del relè di sbrinamento (defrost).

Set parameter **d1 =1** to defrost in cycle inversion control mode.

The compressor relay and defrost relay are activated throughout the defrost phase.

To ensure proper control of the system the installer must use the defrost output: this must allow opening of the cycle inversion solenoid valve and closure of the liquid solenoid valve.

For capillary systems (without thermostat valve) it is only necessary to control the cycle inversion solenoid valve via the defrost relay control.

5.21

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI DATA E ORA - CHANGING THE TIME/DATE

La modifica delle impostazioni della data e dell'ora avviene semplicemente variando il valore **dMY** e **hMS** impostato seguendo la procedura di impostazioni dei parametri, descritta par. 5.9 del presente manuale (programmazione di 2° livello).

La modifica deve avvenire con il parametro int=0.

L'anticipo della data comporta la perdita dei dati registrati da quel periodo.

Date and time are modified by varying the relevant settings (**dMY** and **hMS**) as per the procedure described in section 5.9 of this manual.

Modifications must be made with int=0.

Bringing the date forwards results in loss of any data recorded after that date.



FUNZIONE PUMP DOWN - PUMP DOWN FUNCTION

5 22

Impostando il parametro **AU=4** si attiva il funzionamento di fermata compressore in pump down.

L'ingresso digitale INP-2 diventa ingresso pressostato di lavoro e gestisce direttamente l'uscita compressore. Il relè AUX diventa la chiamata solenoide evaporatore ed è gestita dalla chiamata freddo del termostato.

Pump down function is activated when parameter **AU=4** (only for version with AUX/Alarm relay).

Connect pump down pressure switch on the digital input **INP-2**. The compressor is directly controlled by pressure switch.

Connect evaporator solenoid valve on the AUX relay. The solenoid is controlled directly by thermostat.

FUNZIONE PASSWORD - PASSWORD FUNCTION

5.23

La funzione password si attiva impostando un valore diverso da 0 per il parametro **PA**. Vedere il parametro **P1** per i diversi livelli di protezione.

La protezione si abilita automaticamente dopo circa 2 minuti di inattività sulla tastiera.

Sul display appare la cifra 000. Utilizzare i tasti (♠) e (▼) per modificare il numero ed il tasto **SET** per confermarlo. Se si dimentica la password utilizzare il numero universale

When parameter PA is setting with value different to 0 the protection function is activated.

See parameter P1 for the different protection.

When PA is setting the protection start after two minutes of inactivity. On display appear 000. With $(^{\blacktriangle})$ e $(^{\blacktriangledown})$ keys modify the number, with set key confirm it.

Use universal number 100 if you don't remember the password.

PLUS200 EXPERT 6 - TeleNET

TELENET - TELENET

6.1

SISTEMA DI MONITORAGGIO/SUPERVISIONE - MONITORING/SUPERVISION SYSTEM

Per collegare il PLUS200EXPERT al sistema di monitoraggio e supervisione *TeleNET* eseguire i seguenti passaggi:

- 1. Assegnare un indirizzo di rete univoco per mezzo della variabile di 2° livello **Ad**.
- Assicurarsi che i ponti J1, J2, J3 sulla scheda RECORDER PLUS siano ponticellati tra 1 e 2 (impostazione di fabbrica).
- I morsetti della connessione TeleNET sono il 6=RS-485(A) e il 7=RS-485(B) sulla scheda RECORDER PLUS.
- Rispettare l'identificazione (A) e (B) della linea RS-485 ricordandosi che sull' interfaccia TWRS485 il morsetto 3 = (A) e 4=(B).
- Non realizzare connessioni a stella sulla linea RS485.

Di seguito riporto il collegamento tipico di un PLUS200EXPERT DL in una rete $\it TeleNET$.

To connect the PLUS200EXPERT to the *TeleNET* monitoring and supervision system proceed as follows:

- Assign a unique network address by means of Level 2 variable Ad.
- Make sure that jumpers J1, J2, J3 on the RECORDER PLUS card are bridged between 1 and 2 (factory setting).
- 3. The *TeleNET* connection terminals are 6=RS-485(A) and 7=RS-485(B) on the RECORDER PLUS card.
- Observe identification (A) and (B) of the RS-485 line; remember that on the TWRS485 interface terminal 3 = (A) and 4=(B).
- 5. Do not make star connections on the RS485 line.

The standard connection of a PLUS200EXPERT on a *TeleNET* network is illustrated below

PLUS 200 EXPERT DL TeleNET Tolone Sione Tipica RS485 Su Quadri Pego D D TELENE TRECORDER PLUS A 20 A 30 A 4 (B) TELENE TWRS 485

DIAGNOSTICA - TROUBLESHOOTING

DIAGNOSTICA - TROUBLESHOOTING

7.1

Il sistema PLUS200 EXPERT DL in caso di eventuali anomalie avvisa l'operatore attraverso dei codici di allarme visualizzati dal display ed un segnale acustico emesso da un buzzer interno alla Console operativa. Nel caso in cui si verificasse una condizione d'allarme, sul display sarà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

In the event of any anomalies the PLUS200 EXPERT DL system warns the operator by displaying alarm codes and sounding the warning buzzer inside the control panel. If an alarm is tripped the display will show one of the following messages.

COD. ALLARME VARIABLES	POSSIBILE CAUSA	OPERAZIONE DA ESEGUIRE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
E0	Anomalia funzionale della sonda ambiente	Verificare lo stato della sonda ambiente Se il problema persiste sostituire la sonda.	Cold room probe fault	Check cold room probe. If problems persists replace it.
E1	Anomalia funzionale della sonda di sbrinamento (In questo caso eventuali sbrinamenti avranno durata pari al tempo d3)	Verificare lo stato della sonda di sbrinamento. Se il problema persiste sostituire la sonda.	Faulty operation of defrost probe (in this case any defrosts will last a time equal to d3)	Check defrost probe. If problems persists replace it
E2	Allarme eeprom E' stato rilevato un errore nella memoria EEPROM. (Le uscite sono tutte disattivate tranne quelle di allarme)	Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura	Eeprom alarm An EEPROM memory fault has been detected. (Outputs are all deactivated except the alarm output)	Switch unit off and then back on
E3	Anomalia funzionale della sonda RECORDER PLUS	Verificare lo stato della sonda recorder. Se il problema persiste sostituire la sonda.	RECORDER PLUS probe fault	Check recorder probe. If problems persists replace it
E5	Allarme di scrittura dati; il controllo non sta memorizzando correttamente i dati rilevati.	Contattare il servizio di assistenza tecnica	Data write alarm; controller is not saving detected data correctly.	Contact technical assistance service
E 6	Allarme di batteria scarica; il controllo funzionerà per almeno altri 20 giorni, successivamente qualora venga a mancare l'alimentazione al quadro verrà persa l'impostazione oraria (non i dati precedentemente registrati)	Sostituire la batteria	Alarm battery flat; controller will function at least another 20 days, after which a power failure will result in the loss of the time/date settings (but not previously recorded data)	Change battery

E8	Allarme presenza uomo in cella È stato premuto il pulsante allarme uomo all'interno della cella per segnalare una situazione di pericolo	Ripristinare il pulsante all'interno della cella	Man in cold room alarm The 'man in cold room' alarm pushbutton has been pressed to indicate a dangerous situation	Reset the pushbutton inside the cold room
En	Assenza di collegamento scheda PLUS200 e scheda RECORDER PLUS.	Verificare i collegamenti tra la scheda PLUS200 e la scheda REC PLUS. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.	No connection between PLUS200 and RECORDER PLUS card,	Check connections between the Plus 200 and the RECORDER PLUS card. If the problem persists contact the technical assistance service.
Ec	Inserimento protezione del compressore (es. Protezione termica o pressostato di max.) (Le uscite sono tutte disattivate tranne quella di allarme, se presente)	Verificare lo stato del compressore Verificare l'assorbimento del compressore Se il problema persiste contattare il servizio d'assistenza tecnica	Compressor protection tripped (e.g. overheat protection or max pressure switch.) (Outputs are all deactivated except the alarm, if present)	Check compressor status. Check compressor absorption. If the problem persists contact the technical assistance service
Ed	Allarme porta aperta. All'apertura del microporta e passato il tempo tdo viene ripristinato il funzionamento normale del controllo dando la segnalazione di allarme di porta aperta (Ed).	Verificare la chiusura della porta. Verificare i collegamenti elettrici del micro porta. Se il problema persiste contattare il servizio d'assistenza tecnica.	Open door Alarm. When the door is opened and after tdo time, it's setted back the normal functioning giving door open alarm (Ed)	Check door switch status. Check door switch connections. If the problem persists contact the technical assistance service.
Display blinking	Allarme di temperatura minima o massima. E' stata raggiunta dall'ambiente una temperatura superiore o inferiore a quella impostata per l'allarme di minima o massima temperatura (Vedi variabili A1 e A2, livello di programmazione utente)	Verificare lo stato del compressore. La sonda non rileva correttamente la temperatura oppure il comando di arresto/marcia del compressore non funziona. Se il problema persiste contattare il servizio d'assistenza tecnica.	Minimum or maximum temperature alarm. A temperature higher or lower that that set for the min. or max. alarm has been reached. (See variables A1 and A2, user programming level)	Check compressor status. The probe does not detect temperature correctly or the compressor stop/run command does not function. If the problem persists contact the technical assistance service

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NORME GENERALI DI SICUREZZA - GENERAL SECURITY RULES

8.1

Qualunque sia la natura della manutenzione, essa deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico specializzato.

For any type of maintenance , it must be exclusively executed by skilled technical staff.



Nel caso di guasto o manutenzione all'impianto elettrico, prima di procedere a qualsiasi verifica si deve togliere tensione al quadro ponendo l'interruttore generale di alimentazione nella posizione di apertura (O). Verificare prima di qualsiasi operazione l'assenza di tensione con un Tester. Ogni elemento del quadro elettrico , nel caso dovesse risultare difettoso, dovrà essere sostituito esclusivamente con parti originali.

In case of break down or maintenance to the electrical system, before proceeding please cut off voltage to the panel placing general power supply switch on open position (O). Check the absence of voltage with a tester before doing any operation.

Each element of the panel, if defective, must be replaced only with original spare parts.

Se l'intervento interessa parti esterne al quadro eseguire i seguenti passi:

- Sezionare in modo permanente e sicuro l'alimentazione del quadro in uno dei seguenti modi:
- Portare l' interruttore generale del PLUS200ESPERT su OFF e bloccarlo in tale posizione usando un blocco meccanico (Accessorio Pego ACC5ST3801) e lucchettandolo.
- Sezionare l'alimentazione a monte del nostro quadro in modo permanente lucchettandolo su OFF.
- Porre segnalazioni per indicare la macchina in manutenzione.

Prima di procedere nelle operazioni di manutenzione eseguire le seguenti prescrizioni di sicurezza:

- Il quadro elettrico deve essere senza tensione.
- Impedire la presenza nell'area di intervento di personale non autorizzato.
- Posizionare appositi cartelli per segnalare "Macchina in Manutenzione".
- Indossare indumenti di lavoro (tute, guanti, scarpe, copricapo) idonei e privi di appendici libere.
- Togliere se indossati,ogni oggetto che possa impigliarsi in parti sporgenti del quadro.
- Avere a disposizione mezzi antinfortunistici ed attrezzi idonei alle operazioni.
- Gli attrezzi devono essere ben puliti e sgrassati.
- Avere a disposizione la documentazione tecnica necessaria per eseguire l'intervento di manutenzione (schemi elettrici, tabelle, disegni, etcc...)

Al termine delle operazioni di manutenzione procedere alla rimozione di tutti i materiali residui ed effettuare un'accurata pulizia del quadro.

If the intervention is on external parts of panel follow the next steps:

- Switch off safely the panel power supply in one of the following ways:
- Put 300 Expert main switch on OFF position and block it with a mechanical block (Pego accessories ACC5ST3801) and then using a padlock.
- Cut off power supply upstream the panel permanently, using a padlock (on OFF position).
- Place signals indicating maintenaince in progress.

Before proceeding with maintenance operations please follow these security prescriptions:

- The electrical panel must be without voltage.
- ☐ Prevent the presence of unauthorized staff around the intervention area.
- □ Positioning of suitable notices to signal "Device under maintenance".
- Wear suitable and without free appendixes work cloths (overalls, gloves, shoes, headgears).
- ☐ Remove if worn, every object which can get entangled in any part of the panel.
- Suitable tools for the maintenance operations must be at disposal.
- ☐ Tools must be correctly cleaned and greased.
- □ Necessary technical documentation to execute maintenance intervention must be at disposal (wiring diagrams, tables, drawings, etcc....)

At the end of the maintenance operations please remove all the residual materials and make a careful cleaning inside the panel.

It's absolutely forbidden to accomodate additional parts inside the panel.





E' vietato in assoluto alloggiare parti aggiuntive all'interno del quadro elettrico.

8.2

VERIFICA PERIODICA - PERIODICAL CHECK

Il Datalogger RECORDER PLUS è testato e regolato in fabbrica come attestato dal "rapporto di taratura" allegato in questa confezione.

Quando esso si trova in servizio,è necessaria una sua verifica periodica per garantire l'attendibilità delle registrazioni come stabilito dalla **UNI EN12830** e in conformità a quanto previsto dalla **UNI EN13486**. La verifica è necessaria anche se la temperatura di utilizzo si discosta in maniera significativa da quella di prova riportata nel rapporto di taratura.

La **verifica consigliata è annuale** e può essere effettuata nei seguenti modi:

- Presso un centro omologato per la taratura degli strumenti: centri ACCREDIA per l'Italia (www.accredia.it); per gli altri paesi europei consultare il sito con l'elenco dei centri autorizzati per la verifica degli strumenti di misura della nazione interessata.
- Per comparazione diretta usando un dispositivo di misurazione, controllato periodicamente con multimetro e termometro testati e certificati ACCREDIA.

RISULTATI DELLA VERIFICA.

II Datalogger contenuto nei quadri serie PLUS200 EXPERT ha una *classe di accuratezza* 1 quindi:

Se la differenza tra il valore misurato dal Datalogger e quello di riferimento è compresa fra ± 1 °C la verifica ha esito *POSITIVO*.

Se la differenza tra il valore misurato dal Datalogger e quello di riferimento è superiore a +1°C o inferiore a -1°C la verifica ha esito **NEGATIVO**.

Tutti gli esiti della verifica devono essere annotati e conservati.

Se la verifica dà esito negativo si può provare a sostituire la sonda gialla collegata al Datalogger (RECORDER PLUS).

Se la verifica sull' insieme Datalogger e nuova sonda risultasse ancora negativa bisonga restituire la scheda RECORDER PLUS e la sonda gialla di registrazione dello strumento ad un centro di assistenza autorizzato PEGO per una nuova calibrazione. In alternativa si può anche procedere da parte di personale esperto alla regolazione dello strumento in loco per mezzo di confronto diretto con lettore digitale e sonda campione muniti di certificato di taratura ACCREDIA valido.

La scheda RECORDER PLUS può essere rimossa senza compromettere il funzionamento della cella (ad esclusione degli sbrinamenti in real time clock e della funzione datalogger) in quanto le funzioni base di controllo sono gestite in maniera autonoma dalla scheda PLUS200.

L'operazione deve essere eseguita unicamente da personale tecnico specializzato.

Seguire attentamente le istruzioni di seguito riportate.

- Eseguire un salvataggio dati di sicurezza sulla memoria SD come indicato al capitolo 5.16.
- Cambiare limpostazione della variabile di 2° livello Enr portandola da 1 a 0 (viene disabilitata la scheda

RECORDER PLUS datalogger is tested and calibrated in our factory as attested by "calibration reports" attached in this box.

When it's working, anyway, it is necessary a periodic verification to grant the reliability of registration ss provided by **UNI EN12830** standard and accordingly with **UNI EN13486**. This verification is necessary even if the temperature used is far different from that tested and reported in the certificate of calibration.

Audit is recommended every year and could be done as follows:

- In an accredited center for instruments calibration: ACCREDIA centers for Italy (<u>www.accredia.it</u>); for other european countries please search the site with list of accredited laboratories for measuring instruments verification of your nation.
- As direct comparision using a measuring instruments, periodically tested with multimeter and thermometer tested and certified by ACCREDIA.

AUDIT RESULTS.

Datalogger contained in PLUS200 EXPERT series panel has an *accuracy class level 1* so:

If the difference between Datalogger measured value and the reference measure is comprized into ± 1 °C verification has **POSITIVE** result.

If the difference between Datalogger measured value and the reference measure is more than +1°C or less than -1°C verification has **NEGATIVE** result.

All the verification results must be booked and retained.

If the verification has negative result please try to substitute the yellow probe connected to Datalogger (RECORDER PLUS).

If Datalogger and new probe verification fail again please send back the RECORDER PLUS card and the yellow registration probe to a PEGO authorized service center for a brand new calibration. As an alternative, it is also possible to proceed with the regulation of the instrument in loco with expert techniciens via direct confrontation with digital reader and sample probe with a valid ACCREDIA certificate of calibration.

RECORDER PLUS card can be removed without altering cold room functioning (except rel time clock defrosting and datalogger function) because the control functions are made autonomously by PLUS200 card.

This operation must be done exclusively by qualified and experienced personel.

Please follow carefully the instructions below.

- Make a data backup on the SD card as indicated in chapter 5.16.
- Set 2nd level parameter Enr = 0 (it disables the RECORDER PLUS card) as indicated in chapter 5.11.



RECORDER PLUS) come indicato al capitolo 5.11.

- Da questo momento il RECORDER PLUS è disabilitato e non sono più possibili le registrazioni e gli sbrinamenti in real time clock. Una volta usciti dalla programmazione sul display compare la scritta "no rec".
- Spegnere il quadro agendo sull'interruttore generale a bordo quadro o togliendo tensione a monte.
- Scollegare ed <u>isolare</u> i cavi di alimentazione (1) della scheda RECORDER PLUS.
- Sconnettere il connettore rosso (2) del cavo FLAT presente sulla scheda RECORDER PLUS.
- Sconnettere dal lato scheda PLUS200 il cavo di connessione fra RECORDER PLUS e PLUS200 (3).
- Scollegare la sonda gialla (4) dalla scheda RECORDER PLUS.
- Agire sulle due viti di fissaggio (5) per rimuovere completamente la scheda RECORDER PLUS.
- Richiudere e ridare tensione al quadro per ripristinare il funzionamento della cella.
- Spedire con adeguato imballo il registratore RECORDER PLUS e la sonda gialla di registrazione ad un centro di assistenza autorizzato PEGO per la calibrazione.


Una volta riavuta la scheda RECORDER PLUS e relativa sonda CALIBRATA seguire le istruzioni sopra riportate ma con ordine inverso per il suo reinserimento e rimessa in funzione nel quadro elettrico.

prima di ridare tensione al quadro, assicurarsi che le connessioni rispettino lo schema riportato nell' allegato A2 per quadri codice 200P200EDL o nell'allegato A3 per quadri codice 200P200EDLCR.

- From this moment the RECORDER PLUS is disabled and recording and real time clock defrost are not possible anymore. Exiting from programming menu the display will show "no rec".
- Shut down the panel using the general main switch on board or cutting voltage supply upstream.
- Disconnect and <u>isolate</u> supply wires (1) from RECORDER PLUS card.
- Disconnect red plug (2) on FLAT cable existing on RECORDER PLUS card.
- Disconnect on PLUS200 card side the connection cable between RECORDER PLUS and PLUS200 (3).
- Disconnect yellow probe (4) on RECORDER PLUS card.
- Act on the two fixing screws (5) to completely remove RECORDER PLUS card.
- Close and turn on the panel to reset cold room functioning.
- Please send back with adequate packaging the RECORDER CARD and yellow registration probe to a PEGO authorized service center for the calibration.

When you receive back RECORDER PLUS card and the CALIBRATED probe follow the above mentioned instructions in the reversed order for the reinsertion and turning on of the electrical panel.

Before turning on the panel, get sure the connections are made according to the wiring diagram in A2 appendix for panels code 200P200EDL or A3 appendix for panels code 200P200EDLCR.



8.3

RICAMBI E ACCESSORI - SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Ricambi e accessori per il quadro cod. 200P200EDL

Spare parts and accessories for 200P200EDL

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PEGO COD.
SCHEDA RICAMBIO PLUS200-1 OUTPUT 230V	PLUS200-1 ELECTRONIC CARD WITH OUTPUT 230V	200SCHP200-1
SCHEDA RICAMBIO RECPLUS (DATALOGGER) + SONDA CERTIFICATA (GIALLA)	RECPLUS ELECTRONIC CARD FOR DATALOGGING + CERTYFIED PROBE (YELLOW)	200SCHRECPLUS
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N, 16A CURVA C, Id=300mA	BIPOLAR MAGNETO-THERMAL CUT-OUT SWITCH 16A, C CURVE, Id=300mA	MTE5SU165316
SCHEDA DI MEMORIA 53	MEMORY CARD 53	ACCSD1GB
BLOCCO MECCANICO PER INTERRUTTORE GENERALE (SIEMENS)	MECHANICAL BLOCK FOR GENERAL MAIN SWITCH (SIEMENS)	ACC5ST3801

Ricambi e accessori per il quadro cod. 200P200EDLCR Spare parts and accessories for 200P200EDLCR

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PEGO COD.
SCHEDA RICAMBIO PLUS200 CONTATTI PULITI	PLUS200 ELECTRONIC CARD WITH FREE CONTACT VOLTAGE	200SCHP200
SCHEDA RICAMBIO RECPLUS (DATALOGGER) + SONDA CERTIFICATA (GIALLA)	RECPLUS ELECTRONIC CARD FOR DATALOGGING + CERTYFIED PROBE (YELLOW)	200SCHRECPLUS
LETTORE USB PER SCHEDE DI MEMORIA	USB MEMORY CARD 55 READER	ACCUSBSD
SCHEDA DI MEMORIA 🗲	MEMORY CARD 53	ACCSD1GB



Le parti di ricambio e accessori vanno richieste al proprio rivenditore.

Spare parts must be requested to your distributor.

8.4

PULIZIA DEL QUADRO - CLEANING THE CONTROLLER

Per la pulizia esterna del quadro utilizzare esclusivamente detergenti neutri ed acqua.

Use only neutral detergents and water for the external clenanng of the controller

8.5

SMALTIMENTO - DISPOSAL

Il quadro PLUS 200 EXPERT è composto da plastica, cavi, circuito stampato e componenti elettronici; per questa ragione non deve essere disperso in ambiente. Tutte queste parti vanno smaltite secondo le normative locali in materia di smaltimento.

The PLUS 200 EXPERT is composed by plastic, cables, printed circuit and electrical components; for this reason it has not to be disposal in the environment.

All these parts shuld be disposed of according to local standards on waste disposal.



ALLEGATI / APPENDICES

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE - EC declaration of conformity

A.1

COSTRUTTORE / MANUFACTURER



PEGO S.r.l. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello (RO) – Italy – Tel. (+39) 0425 762906 Fax. (+39) 0425 762905

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO / NAME OF THE PRODUCT

MOD.: 200P200EDL (PLUS200 EXPERT DL) MOD.: 200P200EDLCR (PLUS200 EXPERT DL CR)

MOD.: 200P200EDLCR2 (PLUS200 EXPERT DL CR + MAGN.)

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE CE:

THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:

Direttiva Bassa Tensione (LVD): 2006/95/CE Low voltage directive (LVD): EC/2006/95

Direttiva EMC: 2004/108/CE Electromagnetic compatibility (EMC): EC/2004/108

LA CONFORMITA' PRESCRITTA DALLA DIRETTIVA E' GARANTITA DALL'ADEMPIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE SEGUENTI NORME (comprese tutte le modifiche):

THE CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IS TESTIFIED BY COMPLETE ADHERENCE TO THE FOLLOWING STANDARDS (including all amendments):

Norme armonizzate:

European standards:

(EN 61326-1 +A1+A2+A3) / EN12830 / EN13485 / EN13486, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 60730-1, EN 60730-2-9,

IL PRODOTTO E' COSTITUITO PER ESSERE INCORPORATO IN UNA MACCHINA O PER ESSERE ASSEMBLATO CON ALTRI MACCHINARI PER COSTITUIRE UNA MACCHINA CONSIDERATE DALLA DIRETTIVA: 2006/42/CE "Direttiva Macchine".

THE PRODUCT HAS BEEN MANUFACTURED TO BE INCLUDED IN A MACHINE OR TO BE ASSEMBLED TOGETHER WITH OTHER MACHINERY TO COMPLETE A MACHINE ACCORDING TO DIRECTIVE: EC/2006/42 "Machinery Directive".


Occhiobello (RO), 2/01/2012

Paolo Pegorari

A.2

SCHEMA DI CONNESSIONE 200P200EDL / 200P200EDL WIRING DIAGRAM

Uscite in tensione (230V) ad esclusione del contatto Live outputs (230 V) excluding Aux/All contact. Aux/All.




SCHEMA DI CONNESSIONE 200P200EDLCR / 200P200EDLCR WIRING DIAGRAM

A.3

Uscite a contatti puliti (contatti liberi da tensione)

Clean-contact outputs. (non-powered contact)




PLUS200 EXPERT CR code: 200P200EDLCR

A.4

SCHEMA DI CONNESSIONE 200P200EDLCR2 / 200P200EDLCR2 WIRING DIAGRAM

Uscite a contatti puliti (contatti liberi da tensione)


Clean-contact outputs. (non-powered contact)



PLUS200 EXPERT CR2 code: 200P200EDLCR2

ESPLOSO / EXPLODED DIAGRAM AND PARTS LIST





LEDENDA / KEY				
RIF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
1	SCATIOLA POSTERIORE IN ABS	BOX REAR IN ABS		
2	SCATOLA FRONTALE IN ABS	BOX FRONT IN ABS		
3	COPERCHIO FRONTALE IN	FRONT COVER IN TRANSPARENT		
3	POLICARBONATO TRASPARENTE	POLYCARBONATE		
4	CERNIERE DI APERTURA SCATOLA FRONTALE	BOX FRONT OPENING HINGE		
5	VITI DI CHIUSURA SCATOLA	BOX CLOSURE SCREWS		
6	VITI DI FISSAGGIO SCHEDE	BOARD FIXING SCREWS		
7	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DI	MAGNETO-THERMAL CUT-OUT / POWER BREAKER		
- /	PROTEZIONE / SEZIONAMENTO POTENZA			
8	SCHEDA CPU PLUS200	CPU BOARD		
9	COPERTURA IN POLICARBONATO PER VITI	POLYCARBONATE SCREW COVER		
10	MORSETTO PER COLLEGAMENTI MESSA A TERRA	TERMINAL FOR EARTH CONNECTIONS		
11	SCHEDA RECORDER PLUS	RECORDER PLUS BOARD		
12	SLOT PER CARD SECURE DIGITAL	SECURE DIGITAL SLOT		
13	COPERTURA SCHEDA ELETTRONICA	ELECTRONIC CARD COVER		

NOTE	

NOTE	





PEGO S.r.l.

Via Piacentina, 6/b

45030 OCCHIOBELLO -ROVIGO-

Tel: 0425 762906 Fax: 0425 762905

www.pego.it

e-mail: info@pego.it

Distributore / Dealer: